

«Сервисное меню». Чтобы попасть туда - зажать и держать кнопку 2 пока при включении отображается версия прошивки и «бежит» полоска на крайнем левом разряде индикатора. Нужно ТОЛЬКО для разовой настройки ключевых параметров.

Настройка авто-сна

Выбор времени после последнего нажатия любой кнопки для перехода в сон(дежурный режим). Например:



Сон отключен



Сон через 30 секунд

Кнопка 1

Настройка ION-a

Чередуются показания замера напряжения на аккумуляторе и значение внутреннего ION-а МК на основе которого сделан замер. Например:



ИОН 110(1.10в)



Исходя из ИОН 110(1.10в) - замеренное напряжение аккумулятора 4.00 вольт

Измеряем точным вольтметром верное напряжение аккумулятора, и подстройкой ИОН при помощи кнопки 2 добиваемся максимального соответствия.

Кнопка 1

Вибро-мотор



Кнопкой 2 выбираем 0(не используется) или 1(используется)

Кнопка 1

Питание датчика

Чередуются показания «Ри» - ширина импульса накачки и «Р» среднее число импульсов в секунду. Например:



Заданная ширина импульса накачки - 2. Меняется кнопкой 2 по циклу [1 - 11].



При данной ширине импульса, напряжение на датчике норма при 4 имп/с.

В зависимости от примененного датчика и трансформатора, подобрать ширину импульса при которой число импульсов будет 1 - 10. Идеально 1-4 в секунду. Если «Р800» ищите неисправности/ошибки монтажа схемы накачки и обратной связи на плате.

Кнопка 1

Выбор датчика

Кнопкой 2 выбираем датчик. Кнопкой 1 подтверждаем и выходим из Service Menu. Поддерживаемые датчики:



СИ-19



СБМ-10



СБМ-21



СБМ-20



СБМ-20M

Кнопка 1