



Нажать K2, подать питание на прибор, отпустить K2. Кнопкой K1 из меню выбрать юстировку (ЮС) и подтвердить нажав K2. В подменю юстировка OFS - юстировка нуля, FAC - юстировка по 100 градусам, ЗАП - запоминание. Поместить датчик в среду с нулевой температурой, войти в юстировку нуля, подтвердить, появится значение которое было раньше. Еще раз подтвердить и появится 0. Далее войти в ЗАП и подтвердить, значение нуля сохранится в памяти. Затем поместить датчик в 100 градусов, войти в юстировку 100 градусов и повторить предыдущие операции. Вобщем Там интуитивно все понятно.